



Устройство пуска насоса

Напорная магистраль д50

!!!
Диаметр трубы для забора воды из бака = 50мм Важно!

Латеральная ветвь д32

Подающий насос

-  Водная розетка
-  Одноместный бокс с клапаном JTV
-  Трехместный бокс с клапанами JTV
-  Одноместный бокс с клапаном JTVF (капельный полив)
-  Распылитель серии 1800 с форсункой RR
-  Распылитель серии 1800 с форсункой 15 VAN
-  Распылитель серии 1800 с форсункой 8 VAN
-  Капельный полив микроспринкерами SXB 360 /по количеству растений/
-  Капельный шланг со встроенными капельницами
-  Капельный шланг без капельниц

/для монтажа SXB 360/